


ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
 Maximum building height without stand approval = 3,5m
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.
 maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
 maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
 Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing



Anderungslegende | Legend of changes:

Rev.	Bestand	Änderung	Datum
A	xx	Planerstellung	00.00.0000
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

- Legende | Legend
- Stütze | Column
 - Stütze | Column 1; d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
 - Stütze | Column 2; d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
 - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Notausgang | Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
 - ⓐ Elektroanschluss | Electr. connection max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - ⓑ Schukosteckdose | Safety triple outlet 3-fach, abschaltbar | can be switched off
 - ⓐ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 - Trägerverlauf | Position of supports
 - Abhängungen | Suspension points max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
 - Belegbare Fläche | Area available for allocation max. 7 763 m²
 - Belegbare Sonderfläche | Special area max. 420 m²

Messe Stuttgart

Halle | Hall: **4**

Maßstab | scale 1:500 Datum | date 14.10.2013 Zeichner | Drawer TVB

Papier | paper A3 File Halle4

Veranstaltung | event
Veranstaltung
 Unterteil Datum

Hallenübersicht | hall overview

Eingang Ost Entrance East

Eingang West Entrance West